

POLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO INTELIGENTE
 MARCA: GECKO
 MODELO: GK-RCSMARTV

Gecko Electronics México S de RL de CV. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de Gecko Electronics México S de RL de CV., ubicado en: Av. Adolfo López Mateos No. 5060 Int. PB-B, Colonia Miguel de la Madrid Hurtado, C.P.45239, Zapopan, Jalisco, México ó comuníquese al TEL 33 19220690

Gecko Electronics México S de RL de CV., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio. Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto no sea devuelto con todos los accesorios incluidos
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Gecko Electronics México S de RL de CV.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

Importador: Gecko Electronics México S de RL de CV
 Av. Adolfo López Mateos No. 5060 Int. PB-B,
 Colonia Miguel de la Madrid Hurtado,
 C.P.45239, Zapopan, Jalisco, México
 Tel: 33 19220690
 RFC.: GEM201020UB2
 GECKO es marca registrada



CONTROL REMOTO INTELIGENTE
 Compatible IOS / ANDROID
 GK-RCSMARTV

Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos **Gecko** los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Practico teclado inalámbrico con diseño inteligente para un uso más amigable.

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. Antes de utilizar recargue la batería.
2. Se debe operar de acuerdo con el manual
3. En caso de presentar defecto de fábrica, póngase en contacto con un distribuidor autorizado
4. No exponer a caídas o golpes.
5. Mantenga la unidad lejos de objetos inflamables o explosivos.
6. No conecte el dispositivo inapropiadamente.
7. No exponga el dispositivo al fuego o a temperaturas extremas.
8. El producto puede calentarse cuando esté cargándose. Esto es normal.
9. Para la limpieza del producto, apague el producto y desconecte cualquier cargador. Use un trapo seco para remover el polvo o suciedad de la parte exterior del producto
10. Mantenga el dispositivo en un lugar limpio y seco.
11. No intente alterar o modificar el producto
12. No exponer al contacto con el agua o salpicaduras de agua
13. En caso de no utilizar por largos periodos de tiempo, recargue al menos una vez al mes

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (LxWxH): 146.8 x 97.5 x 19 mm
 Peso: 110 g
 Rango de operación: >10 m
 Poder de transmisión: +5 dB Max.
 Voltaje de recarga: 5 Vcc 1 A max.
 Batería interna: 3.7 Vcc1020 mAh
 Windows 2000
 Windows XP
 Windows Vista, Windows CE, Windows 7
 Linux (Debian 3.1, Redhat 9.0 Ubuntu 8.10 Fedora 7.0)

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conectar con el receptor:

- A) Localice el receptor, que se encuentra dentro del compartimiento de batería.
- B) Inserte el receptor en un dispositivo con entrada USB puede ser a una Computadora, Laptop, Smart TV, consola de juegos, etc.
- C) Una vez conectado, deslice el interruptor de apagado/encendido a la posición "ON" localizado en la parte superior derecha.
- D) Espere a que se instale el dispositivo para establecer la conexión. (de 2 a 5 min. máx. dependiendo del sistema operativo del equipo)
- E) Listo para usarse



2. Pantalla táctil



Este producto fue diseñado para innovar la función de desplazamiento, es por eso que esta pantalla actuara como su ratón de desplazamiento además de sustituir el botón primario con solo tocar una vez la pantalla táctil, el botón secundario tocando con dos dedos la pantalla táctil al mismo tiempo y por último cuando tu presionas el botón Fn y con tus dedos tocas la pantalla táctil en cualquier lugar y esta deslizará región, facilitando la función del botón de desplazamiento. Este diseño, puede facilitar para tener una mejor búsqueda en la web o al editar documentos.

3. Características modo en espera y activo

El teclado también tiene la característica de ponerse en modo en espera automáticamente. Si el teclado se encuentra en un periodo largo sin actividad automáticamente va a pasar al modo en espera. Para pasar a modo activo solo presione cualquier tecla.

4. Después de su uso

Después de finalizar su uso, coloque el interruptor de apagado/encendido a la posición "OFF". Este apagará el teclado. El receptor USB puede ser desconectado del equipo y guarde en compartimiento de baterías para evitar extraviarlo.

5. Recarga de batería

El dispositivo cuenta con una batería de ion de litio, para realizar recargas, usar solo el cable original. Cargue completamente la unidad antes de operar por primera vez. Este dispositivo puede ser utilizado cuando este cargando, pero para extender el tiempo de carga; Cuando la batería esta baja, el indicador de voltaje va a parpadear para advertir al usuario. El producto automáticamente se apagará cuando la batería este agotada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de presentar algún problema de funcionamiento. Contactar al soporte técnico.

Problema	Posible problema	Solución
La unidad no responde	1.-batería agotada 2.- la unidad no está encendida	1.- Cargar el dispositivo por 15 minutos. 2.-Ponga el interruptor en la posición "ON".
El teclado no establece conexión con el receptor.	1.- El receptor puede que no esté insertado correctamente 2.-No se vinculó adecuadamente	1.-Desconecte y reconecte el receptor del puerto USB 2.-Presione la Tecla Fn junto con la tecla RF.
El ratón apuntador se mueve erróneamente y/o no responde.	1.- El dispositivo puede no estar en el rango del receptor. 2.-Voltaje bajo 3.-Polvo o aceite en pantalla táctil.	1.-Mantener el producto cerca del receptor. 2.-Recargar 3.-Limpiar la pantalla táctil con un trapo húmedo.
El producto no carga	1.- Defecto de la batería 2.- Revisar conexiones	1.-Contactar al distribuidor para un remplazo. 2.-Verifica el dispositivo para asegurar que este cargando.

Nota:

Los datos y las imágenes del manual son únicamente de consulta.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto GECKO , póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su email.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
Teléfono: 33 19220690
WWW.GECKOELECTRONICS.COM

