

ASISTENCIA TÉCNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto GECKO, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su email.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.

Teléfono: 33 19220690

WWW.GECKOELECTRONICS.COM



POLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: ANTENA HD PARA INTERIORES
 MARCA: GECKO
 MODELO: GK-TVINT

Gecko Electronics México S de RL de CV. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de Gecko Electronics México S de RL de CV., ubicado en: Av. Adolfo López Mateos No. 5060 Int. PB-B, Colonia Miguel de la Madrid Hurtado, C.P.45239, Zapopan, Jalisco, México ó comuníquese al TEL 33 19220690

Gecko Electronics México S de RL de CV., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto no sea devuelto con todos los accesorios incluidos
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Gecko Electronics México S de RL de CV.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

Importador: Gecko Electronics México S de RL de CV
 Av. Adolfo López Mateos No. 5060 Int. PB-B,
 Colonia Miguel de la Madrid Hurtado,
 C.P.45239, Zapopan, Jalisco, México
 Tel: 33 19220690
 RFC.: GEM201020UB2
 GECKO es marca registrada

ANTENA HD PARA INTERIORES
 GK-TVINT



POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL

ASISTENCIA TÉCNICA

La GK-TVINT diseñada especialmente para la recepción de frecuencias de VHF / UHF y canales digitales de alta definición (HD). Diseñada para operar en interiores, para uso en el hogar, en el trabajo, la oficina, comercios en general y todo lugar donde desee disfrutar de la señal de televisión abierta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ancho de banda: 470- 862 MHz
- Ganancia: 5 dBi
- SWR: ≤ 1.5
- Tipo de conexión: CONECTOR TIPO "F"
- Impedancia: 75 Ω
- Dimensiones: 21cm X 23.5 cm X 1 cm
- Tamaño del cable: 2 m
- Peso: 300 g (sin cable)

GUÍA DE SEGURIDAD

- Consulte este instructivo cuidadosamente para una mejor instalación.
- No exponer a salpicaduras o al contacto directo con el agua para evitar daños a su antena o lesiones a personas.
- Verifique que el lugar donde se instale su antena esté libre de interferencias, o equipos generadores de calor.
- Se recomienda instalar la antena en áreas interiores en el lugar más alto de la casa o inmueble y cerca de alguna ventana o puerta que se dirija hacia el exterior

CARACTERÍSTICAS

- 1.- Su nueva antena GK-TVINT para uso en interiores, cuenta con un doble director y un doble oscilador que le permiten a la antena mejorar la sensibilidad en recepción y obtener imágenes más nítidas en su TV.
- 2.- Recepción de canales HD.
- 3.- Elaborado en plástico negro resistente.
- 4.- Cable coaxial con CONECTOR TIPO "F" (incluido).
- 5.-Fácil instalación y operación.

GUÍA DE INSTALACIÓN

MONTAJE DE LA BASE


Usted puede instalar y utilizar su antena de alta definición en varias modalidades.

Si desea colocarla en la parte superior de un mueble o repisa, únicamente fije la base (incluida) en la parte trasera de la antena, verifique que la base se ajuste correctamente.

MONTAJE EN PARED

Antes de realizar el montaje en pared, verifique que su antena capte la mayoría de los canales analógicos y digitales en el lugar donde será instalada.

1. Con ayuda de la antena dibuje un rectángulo, en el lugar donde será instalada la antena. Verifique espacios y dimensiones.
2. Con ayuda de un flexómetro o cinta métrica, mida y dibuje los puntos que sostendrán la antena.



3. Con la ayuda de un taladro y con broca adecuada para el tipo de superficie, realice perforaciones de 30 mm en los puntos dibujados.
4. Coloque los taquetes en los orificios con la ayuda de un martillo.
5. Coloque tornillos adecuados en los taquetes, procurando que sean más gruesos y de cabeza ancha, dejando 1 cm fuera el tornillo para montaje de la antena.
6. Coloque la antena sobre los tornillos. Asegúrese de que esté fija correctamente.

CONEXIÓN DE ANTENA

1. Utilizando el cable coaxial, conecte de la salida del conector tipo "F" a la entrada de su televisor o pantalla.
2. Una vez instalada y conectada su antena, encienda su televisor o pantalla y comience por sintonizar automáticamente los canales.

IMPORTANTE

Para la sintonización de señal de alta definición HD su televisor o pantalla, deberá contar con receptor o sintonizador HDTV